

---

## TV PCM2051 PHILCO

Colocado por Eli - 30/09/2008 14:43

---

Olá pessoal , bom dia , estou esta televisão com o seguinte problema que já relatei.

Na tela a barra que indica o volume ou mesmo ouvindo o áudio , não abaixa e nem aumenta o volume , a faixa indicativa na tela até aumenta e abaixa mas volta para o mesmo lugar de quando parou , no meio.

Já troquei o micro e não é.

Se eu trocar a memória IC 430 LMC568 CN , tenho outra de outra tv , ela apaga se eu tirar do lugar ? ou pode também não ser memória ?

guardo uma luz....

Grato

=====

## Re: TV PCM2051 PHILCO

Colocado por djalma milan - 06/10/2008 15:50

---

Nesse caso só experimentando outra ,ou vai sempre ficar a dúvida.

=====