
dica de conserto

Colocado por linkvideo - 04/10/2008 23:53

estou com uma tv toshiba 29 mod tv2988LMS com som chiando foi trocado a saida e os alto falante estam bom so nao troquei o micro acho que nao e por favor mim ajude obrigado desde de ja comferi as duas saidas do pre com o osciloscopio estao iguais

=====

Re: dica de conserto

Colocado por carlos alberto de jesus - 05/10/2008 00:24

se ela for esterio olhar o modulador .troque a memoria

=====

Re: dica de conserto

Colocado por djalma milan - 05/10/2008 14:20

Verifique os componentes dos pinos 32 e33 do CI 501.

=====