
Tv SINGER com chassi 11AK37-11

Colocado por carlos quintas - 05/10/2008 17:39

Tenho ésta Tv que está a emitir um ``TIC, TIC, TIC...`` e mais nada. Substitui IC800(44608p), C827 (25V/4700 micros) estáva inxado, IC801(PC817), IC501 (ST92195...) que estáva em curto, já substitui tambem o transistor da fonte P4NB80FP, saquei o transistor saída HORIZ. e nada.

Que poderei fazer?

Obrigado

Re: Tv SINGER com chassi 11AK37-11

Colocado por americo200 - 06/10/2008 18:29

Retire o transistor de saída e verifique se tem a tensão +B 150V.

Re: Tv SINGER com chassi 11AK37-11

Colocado por djalma milan - 06/10/2008 22:12

Trabalhe com a fonte em separado ,ligue uma lampada 127v 60w na saída dela ,quando a fonte estiver ok ,a lampada fica acesa e a tensão estabilizada ,só depois de ter serteza que a fonte esta normal,é que se pode continuar.

Re: Tv SINGER com chassi 11AK37-11

Colocado por carlos quintas - 07/10/2008 01:49

Amigo Djalma, há técnicas que eu conheço porque ouvi vários comentários e as quais nos ajudam bastante, ésta da lampada é uma das que ainda não pus em prática, como tal não sei bem como se faz, tenho algum receio. Se possível, isso bem explicado eu ficaria muito grato.
