
Som Sony MHC-GNX90 não liga

Colocado por calil - 2009/07/03 19:16

Amigos estou com esse som que não liga , display todo apagado , so acende o led power . Depois de ficar um bom tempo fora da tomada as vezes liga , mas se tirar da tomada e colocar em seguida não liga mais , alguem tem uma ajuda pra me passar , pois ja fiz de tudo e nada . Desde ja agradeço a atenção de todos .:S

=====

Re: Som Sony MHC-GNX90 não liga

Colocado por paulorusso - 2009/07/04 06:51

boa noite amigo calil

se esse aparelho tiver deck, desconecte as ligações do mesmo às vezes, quando não completa ciclo do deck o aparelho entra em proteção
causa: correias

abraços

(ps. aqui é tv!!!)

=====

Re: Som Sony MHC-GNX90 não liga

Colocado por calil - 2009/07/08 18:18

Amigo Paulo , desconectei o deck e continuou do mesmo jeito , esse som funciona com o deck desconectado ou terei que trocar as correias para ele funcionar ? Grato pela atenção e ate a proxima.

=====

Re: Som Sony MHC-GNX90 não liga

Colocado por paulorusso - 2009/07/09 00:22

boa noite amigo calil

me desculpe se não fui claro em relação à minha sugestão

esses aparelhos, toda vez que são ligados tem um ciclo no deck, você ouve o motor e as engrenagens. quando o ciclo não é completado e as correias estiverem frouxas o motor "funciona patinando" e aí a proteção entra em ação.

minha sugestão, em relação a desligar o deck não se referia em fazer o aparelho funcionar simplesmente trocando as correias e sim em localizar o bloco defeituoso

perdoe-me pela falta de clareza em minha opinião

abraços

=====