



- | | | | | | |
|------|----------------------------------|----|-------------------------------|----|--|
| a1 | Interrupor principal | K1 | Indicador y módulo de control | s2 | Válvula de llenado |
| e0 | Interrupor de puerta integrable | K2 | Programador | s3 | Electroválvula vaciado del intercambiador de calor |
| e2/3 | Interrupor Reed | K3 | Selector de tiempo | A1 | Actuador cesta superior |
| e6 | Interrupor flotador de seguridad | m2 | Motor de lavado | A2 | Actuador dosificación |
| f1 | Interrupor de nivel | m3 | Motobomba de vaciado | I4 | Aqua-Sensor |
| NTC | Sensor temperatura | r1 | Calefactor | x1 | Ficha de codificación |
| f5 | Regulador de temperatura | e5 | Interrupor de presión | x2 | Servicio de arranque |
| K5 | Filtro antiparasitario | s1 | Válvula de regeneración | | |

① Depende del equipamiento

E

| | |
|------------|-------------|
| 5600002023 | Edic: 07/00 |
| | S0-60/0358 |