



Service Manual




Colour Television
TC-21L1R
M16S chassis

SPECIFICATIONS\ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LOCATION OF CONTROLS\РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ADJUSTMENTS\РЕГУЛИРОВКИ
SERVICE HINTS\ПРИЕМЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
SCHEMATIC DIAGRAMS\ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
PARTS LOCATION\РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ
REPLACEMENT PARTS LIST\СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Panasonic






Remote Controller EUR50703




KEY FUNCTION TABLE

KEY NO.	DATA CODE	FUNCTION	KEY NO.	DATA CODE	FUNCTION	KEY NO.	DATA CODE	FUNCTION
1	0F	OFF TIMER	17	39	RECALL	49	00	VCR STOP
2	05	TV/AV	18	19	0	50	06	VCR PAUSE
4	3D	POWER	19	3B	- / - - (2DIGIT)	51	0C	VCR ADVANCE
5	10	1	20	21	VOL. DN.	52	08	VCR REC.
6	11	2	24	0A	PNR	53	02	VCR REW.
7	12	3	25	32	MUTE	54	0A	VCR PLAY
8	34	CH. UP.	26	06	PICTURE FUNC.	55	03	VCR F.F.
9	13	4	27	09	FUNC. DN.			
10	14	5	29	50	PICTURE MENU			
11	15	6	30	51	SOUND MENU			
12	35	CH. DN.	32	0C	NORMAL			
13	16	7	45	33	SOUND SELECT			
14	17	8	46	35	CVR CH. DN.			
15	18	9	47	34	VCR CH. UP.			
16	20	VOL. UP.	48	3D	VCR POWER			








TC-21L1R




⚠ (C) TNP107793AK







WAVEFORM PATTERN TABLE



IC601 VOLTAGE

PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
VOLTAGE	8.1	7.6	8.1	6.2	6.2	11.3	3.3	6.2	6.2	8.6	8.6	4.9	4.9	7.2	5.5	9.8	3.3	4.2	0	5.5	2	10.6	5	5.5	4.6	10.3	3.8	0	2.8	0.4	1.1	3.1
PIN No.	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
VOLTAGE	5.9	3.9	0	7.8	6.1	7.0	2.1	9.2	3.5	3.5	3.5	4.7	4.7	4.6	6.6	3.4	6.7	0	0	0	7.3	1.6	2.3	3.0	5.7	4.5	3.2	5.7	11.3	5.7	11.3	6