

---

## Mini Hi-Fi JVC UX-G60B/E

Colocado por CAOP - 01/10/2008 14:55

---

Hi-fi liga, chega a aparecer "welcome" mas logo de seguida vai para standby.

Ver IC240, regulador de 9V. No meu caso entrava tensão mas não saía.

=====