

---

## tv Hps 2071

Colocado por paulosergioeletrico - 25/09/2008 22:26

---

ela liga mais o power fica piscando a imagem abre e enseguida fecha se auguem souber uma dica de reparação me avise

=====

## Re: tv Hps 2071

Colocado por otaner - 25/09/2008 23:32

---

verificar capacitor do +b

=====

## Re: tv Hps 2071

Colocado por djalma milan - 25/09/2008 23:43

---

A tv chega a ter imagem e som normais ?, caso sim, checar os capacitores eletroliticos do +b principal ,do oscilador horizontal, se não chega a ver imagem, desligue o pino de entrada de +b do CI vertical e ligue a tv , se for o CI ruim, deve funcionar com vertical fechado ,(o CI vertical em curto) faz acionar a proteção, em geral a tv liga , da para ver o tubo acender, e em seguida desliga.

=====

## Re: tv Hps 2071

Colocado por djalma milan - 26/09/2008 20:24

---

O +b que alimenta o saída horizontal, C825 e C829 ,do CI osc . C705 ,C706 ,C722 .

=====

## Re: tv Hps 2071

Colocado por djalma milan - 06/10/2008 15:05

---

Vai ter que começar do zero:

1- Ter certeza que a fonte esta boa, para tanto, trabalhar com a fonte em separado (a alimentação do flyback desligada) coloque uma lampada de 127v 60w do +b p/massa ,ela tem que acender e a tensão tem que estar estabilizada no valor estipulado pelo fabricante, só quando tiver certeza que a fonte esta normal é que se pode avançar nos testes.

=====