

INFORMATIVO TÉCNICO – DAT/IT/211/2012

Departamento: DAT AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Data: 05/04/2012
Modelo: CA310	Linha: Lenoxsound
Assunto: Procedimentos de recarga de bateria	

Informamos aos Srs. Técnicos, e administrativos que o procedimento de recarga da bateria nas caixas amplificadas CA310 e CA310A é igual, **sendo necessário que a mesma fique ligado a rede elétrica por um período mínimo de 8 horas sem interrupções de energia e sem uso, com a chave liga/desliga na posição AC ON – item I**, conforme descrição contida no manual do usuário, porém em alguns casos a bateria não atinge a carga mínima afim de suprir a carga necessária ao amplificador, neste caso, será necessário seguir as orientações do **item II** abaixo para dar partida à carga.

I - PROCEDIMENTO NORMAL DE RECARGA DA BATERIA INTERNA.

- Encaixe o cabo de força na parte traseira do aparelho (G) e ligue a outra extremidade do cabo em uma tomada da rede elétrica,
- Coloque a chave liga/desliga (14) na posição AC ON
- Deixe a caixa ligada sem uso durante 8 horas, tempo necessário para carga completa da bateria.
- O LED indicador CHARGE (11) irá acender com brilho máximo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Para uso da caixa com a bateria interna, coloque a chave liga/desliga na posição DC ON.
- O tempo de duração da carga é de aproximadamente 2 horas com volume médio, à medida que o nível de volume aumenta o tempo diminui.



II - PROCEDIMENTO DE RECARGA DA BATERIA INTERNA. (Partida a carga da bateria)

MATERIAL NECESSÁRIO = FONTE 12 ~ 15V VCC, 1,5A E MULTIMETRO

Esse procedimento deve ser aplicado quando a bateria não adquiriu carga em condições normais de recarga, conforme explicado acima.

- Desconecte a caixa da rede elétrica.
- Abra a tampa traseira, removendo os 12 parafusos de fixação.
- Desconecte o cabo de alimentação da bateria.
- Com uma Fonte externa (se possível fonte de 15V) em paralelo aplique toques momentâneos nos terminais da bateria da caixa amplificadora.
- Religue o cabo de alimentação da bateria.
- Ligue a caixa à rede elétrica e coloque a chave liga/desliga na posição AC ON.
- Meça a tensão sobre a bateria a cada intervalo de 2 horas, para confirmar se a mesma está recebendo carga. **Feche a caixa e deixe recarregar durante 8 horas. Sem uso.**

Elaborado: Olavio	Aprovação: Luis Akio Matsumoto	Suporte técnico: 0800 770 7566
Revisão:		Natureza
Inicial:		Apresentação