

**BOLETIM TÉCNICO Nº**

**0385.0**

APLICAÇÃO	<input type="checkbox"/>	AREA ADM.	DIVULGAR P/	<input checked="" type="checkbox"/>	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	19/01/2010
	<input type="checkbox"/>	AREA TEC.		<input checked="" type="checkbox"/>	OFICINA/LABORÁTORIO	VALIDADE	indeterminado
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
				<input checked="" type="checkbox"/>	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	TV	TV Plasma / LCD	Vanderlei	<input checked="" type="checkbox"/> SUP: Valdiney <input type="checkbox"/> GER: <input type="checkbox"/> DIR:	1/1

**ASSUNTO: Tela Branca**

Ao substituir a placa principal para os modelos de TV de Plasma ou LCD, ao ligar poderá iniciar com a tela branca. Significa que a placa principal esta em modo de fábrica.

Para desabilitar o modo de fábrica, necessita do controle remoto de Serviço. Pressionando a tecla Exit, volta para o modo padrão com imagem.



Pressione Exit


