



DECAT / TVC - 024/04
Outubro/04

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aos Serviços Autorizados

Ref.: Acionamento do “MUTE” de áudio nos televisores modelos HPS-1471/2071 e HPS-1473/2073.

Verificamos que podem ocorrer casos de acionamento, aleatório, do circuito de **MUTE** nos televisores modelos **HPS-1471/2071 e HPS-1473/2073 (todas as series)**, devido a características do circuito integrado, TDA1517, que é utilizado como saída de áudio. Esta situação pode ocorrer quando os televisores são ligados sem sinal de antena e posteriormente conectados a um sinal ou ainda de forma aleatória durante a mudança de canais.

Para eliminar esta possibilidade devemos efetuar, **OBRIGATORIAMENTE**, a alteração a seguir.

- Alterar o valor do resistor **R834** para **1K Ω** , código CCE – **183510292**;
- Alterar o valor do resistor **R610** para **6K8 Ω** , código CCE – **502568203**;
- Acrescentar um ferrite bead em cada terminal do diodo **D808**, código CCE – **427011200**.

ATENÇÃO

No preenchimento da OS deve-se aplicar as peças utilizando o código de modificação (101).

Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços
DECAT - CCE