

**PRO – GRE – 001
GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA****Nome:** NÃO LÊ CD/DVD HBD 9550

Data: 19/01/2010

Página 1 de 1

Elaborado: Fábio Amaral

Aprovado:

Revisão: 001

Cargo: Instrutor Técnico

Cargo:

Documento: 047

NÃO LÊ CD/DVD HBD 9550

Caso o aparelho não faça a leitura de CD/DVD, deverá verificar o circuito da linha SPINDLE_S (pino 186 do U2 ao 23 do U301).

Ao medir o resistor (no circuito da placa) R76 (18K Ω) notará que o mesmo apresentará o valor de aproximadamente 10K Ω . Essa linha está com falhas devido à alteração da capacitância do componente C16 (SMD) – página 16 do esquema elétrico da WEB. Troque-o por outro do mesmo valor.

Veja a figura abaixo:




Figura 1. Parte de cima da placa. Ao lado (esq.) da memória FLASH.