

**PRO – GRE – 001
GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA****Nome:** HBD 3200 – FALHA NO USB**Data:** 22/04/2009**Página** 1 de 2**Elaborado:** Fábio Amaral**Aprovado:****Revisão:** 001**Cargo:** Instrutor Técnico**Cargo:****Documento:** 025**HBD 3200 – FALHA NO USB**

Nos produtos HBD 3200 que não reproduzirem arquivos do dispositivo USB, após ser reconhecido, deverá verificar se o transistor Q11 está aberto ou com solda fria.

Veja a figura abaixo:




Figura 1

Em alguns produtos encontramos solda fria nos terminais da BASE e do EMISSOR.

**PRO – GRE – 001
GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA****Nome:** HBD 3200 – FALHA NO USB**Data:** 22/04/2009**Página** 2 de 2**Elaborado:** Fábio Amaral**Aprovado:****Revisão:** 001**Cargo:** Instrutor Técnico**Cargo:****Documento:** 025

Veja foto da localização do componente:




Figura 2