

SISTEMA DE AJUSTES

TABELA DE DADOS-MEMÓRIA EEPROM (QA02)					
ITEM	MODO	ENDEREÇO	TIPO DE AJUSTE	DADO INICIAL	14"
94	D	V50A	A-Pro Volume 50%	3B	3B
95	D	BAS1	BASS Data for select sound 1	5C	5C
96	D	TRB1	TREBLE Data for select sound 1	5C	5C
97	D	BAS2	BASS Data for select sound 2	23	23
98	D	TRB2	TREBLE Data for select sound 2	23	23
99	D	FMRC	FM Reception	01	01
100	D	FMSR	FM Search Restart Frequency	04	04
101	D	VPC1	Counter for Over Voltage Protection	02	02
102	D	TUNR	Select Tuner	01	01 A
103	D	CCD OSD	Horizontal Position of CCD	2E	2E
104	D	CCD OSDF	OSD Frequency of CCD	59	59
105	D	OSDF	OSD Frequency of Menu OSD	51	51
106	D	OSD	Horizontal Position of Menu OSD	21	21
107	D	OPT	Option Data 1	1F	1F
108	D	OPTM1	Option Mode Data 1	20	20 A
109	D	OPTM2	Option Mode Data 2	32	32

OBSERVAÇÕES:

1. A coluna DADO INICIAL se refere a dados iniciais do 20".
2. Os dados indicados com a letra A referem-se a dados AJUSTÁVEIS (Estes dados variam de aparelho para aparelho mesmo que sejam de mesmo modelo).
3. Sempre que houver substituição de QA02 ou Q501, as características da tabela de dados da memória EEPROM (QA02) devem ser reajustadas.
4. Se os dados do endereço TUNR estiverem errados, a imagem dos canais de UHF ficará chuvizada.
5. O item 13 referente ao registrador SCNT sempre deverá ser alterado de 07 para 09.
6. A tabela abaixo mostra o valor em que deve ficar o endereço OPTM1 conforme o modelo do aparelho

TABELA DE OPÇÃO	
OPTM1	MODELO
20	MONO SEM FM
30	MONO COM FM
A0	ESTÉREO SEM FM
B0	ESTÉREO COM FM

MODO HOTEL

Este modo permite ao cliente determinar um nível máximo desejado de volume, que pode variar entre a mínima e a máxima potência de som do aparelho. Além disso, pode-se determinar um ajuste fixo de imagem (Brilho, Contraste, Cor) e o canal que o aparelho sempre ligará.

COMO ENTRAR NO MODO HOTEL

1. Com o controle remoto determine o nível máximo de volume desejado. Determine também o canal desejado que o aparelho deve ligar independente do canal que foi desligado.
2. No menu "IMAGEM" determine os níveis desejados para: brilho, contraste, cor, matiz, nitidez e determine a temperatura de cor desejada.
3. Para os modelos estéreos determine os níveis desejados para: graves, agudos, balanço e surround.
3. Pressione a tecla MUTE do controle remoto.
4. Pressione a tecla MUTE do controle remoto e sem liberá-la pressione a tecla CH V no painel do televisor.
5. Imediatamente a inscrição HOTEL MODE ON aparecerá na tela confirmando que o TV está no MODO HOTEL.

OBSERVAÇÕES

1. Estando no MODO HOTEL somente o menu "RELOGIO" estará disponível.
2. Para sair do MODO HOTEL deve-se realizar o mesmo procedimento realizado para entrar, conforme itens 3 e 4 citados acima. A inscrição HOTEL MODE OFF aparecerá na tela confirmando a saída do MODO HOTEL.
3. Estando no MODO HOTEL o cursor de controle do volume só irá até o ponto máximo estipulado pelo cliente.